

Voeginstructie



Stap 1: (drogen)

Laat het mozaïek werkstuk 12 tot 24 uur drogen voordat je gaat voegen.

Stap 2: (voegen)

De lijm van het werkstuk moet helemaal droog zijn. Houd je werkstuk even ondersteboven om te controleren of alle steentjes goed vast zitten. Plak de losgelaten stukjes weer vast en wacht even met voegen.

Leg klaar: Enkele kranten, wegwerpbakje, wegwerphandschoenen, “schone” poetslappen in stukjes van ongeveer 10x10cm, voegmiddel en bakje met water.

Doe het voegmiddel voor ruim 3/4 in een wegwerpbakje. Meng dat met een héél klein beetje water en roer dit door. Het mengsel moet een substantie hebben tussen pindakaas en vla. Mocht je teveel water hebben toegevoegd dan heb je dus nog een beetje poeder over om toe te voegen.

Trek de handschoenen aan en smeer het voegmiddel uit over het mozaïekwerkstuk. Veeg heen en weer in alle richtingen om te zorgen dat het goed in de naden komt.

Haal met een droge lap het overtollige smeersel weg. (Voordeel van een poetslap is dat je deze kunt weggooien zodat er minder voegspecie in je afvoer komt). Neem het hierna af met een nat lapje. Herhaal dit enkele keren. Laat het nu even drogen en herhaal het nog een keer.

Zet de puntjes op de i door je werkstuk goed schoon te maken en ervoor te zorgen dat er geen voeg- en lijmresten achterblijven. Opgedroogde lijmresten op de steentjes kun je verwijderen met een (scheer)mesje of met je nagels.



(Scan hier voor webversie)